## What's Next?

Wat volgt? • Hvad nu? • Hva kommer nå? • Vad kommer sedan?

## Finding Answers


Antwoorden zoeken • Sådan får du svar • Finne svar • Hitta svar

> After Landing ACS340 Uner's Builde Astroit MCF280E SEX Modern User's Guid

T WINDLE THE PRINCE Sweap SO-688 DVD FIDN

# Start Here

Hier beginnen • Begynd her • Start her • Börja här















To set up Dellnet<sup>™</sup> Internet service (U.S. only) and to connect a printer, see "Setting Up" in the Dell Solutions Guide.

Als u de Internet-service Dellnet<sup>™</sup> (alleen in de V.S.) wilt instellen en een printer wilt aansluiten, raadpleegt u printer finder du i afsnittet de sectie "Installeren" in de Probleemoplossing van Dell.

Oplysninger om konfiguration | Hvis du vil konfigurere af Dellnet™ Internet service (kun i USA) og tilslutning af "Opsætning" i Dells Løsningshåndbog.

Internett-tjenesten Dellnet™ (bare i USA) eller koble til en ha information om hur du skriver, kan du se under "Installasjon" i løsningshåndboken fra Dell.

Titta i "Setting Up" i Dells Lösningshandbok om du vill installerar Dellnet™ Internet service (gäller endast USA).

computer hardware and software, see the Tell Me How help file.

For information on using your | Zie het Help-bestand Meer informatie voor informatie over het gebruik van de computerhardware en -

Oplysninger om brug af computerens hardware og hvordan du bruker software finder du i Hjælpmaskinvaren og filen Sådan gør du. programvaren, kan du se i hjelpefilen Fortell meg

hvordan.

Hvis du vil ha informasjon om Hjälp om hur du använder datorns maskinvara och programvara finns i hjälpfilen



and adding parts to your computer, see the Dell Solutions Guide. For help with van problemen en het using Windows, see the

Probleemoplossing van Dell voor help met het oplossen toevoegen van onderdelen aan uw computer. Zie de Microsoft-handleiding voor help met het gebruik van

Windows.

Du kan få hjælp til at løse problemer og tilføje komponenter til din computer i Dells Løsningshåndbog. Oplysninger om brug af Windows finder du i brugerhåndbogen fra

Hvis du vil ha hjelp til å løse Hjälp med hur du löser datamaskinen, kan du se i løsningshåndboken fra Dell. Hvis du vil ha hjelp til å bruke ha hjälp med att använda Windows, kan du se Microsoft-håndboken.

problemer og installere deler i 🏻 problem och lägger till delar till datorn finns i Dells Lösningshandbok. Om du vill Windows går du till Microsoft-handboken

### support.dell.com

For personalized online support and instant answers ondersteuning en direct to your questions, access Dell | antwoord op uw vragen, at http://support.dell.com.

Voor persoonlijke on linebezoekt u Dell op http://support.dell.com.

Du kan få personlig onlinesupport og øjeblikkelig svar på dine spørgsmål på Dells Websted på adressen: http://support.dell.com.

Hvis du vil ha personlig elektronisk støtte og øyeblikkelig svar på spørsmålene dine, går du til http://support.dell.com.

Om du vill ha personlig onlinesupport och omedelbart få på frågor kan du besöka Dell på http://support.dell.com.

For support and educational Gebruik deze knop als u Tryk på denne knap for at få Hvis du ønsker støtte og Tryck på den här knappen resources, press this button. ondersteuning en educatieve adgang til hjælpe- og opplæring, trykker du denne om du vill ha support och undervisningsressourcer. informatie wilt knappen.

> Information in this document is subject 
> Informatie in dit document kan zonder 
> Oplysningerne i dette dokument kan to change without notice.

Dell, Dellnet, the Dellnet logo, the DELL and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims

rights reserved. Printed in Ireland.

E COM logo, and Inspiron are trademarks of Dell, Dellnet, het Dellnet-logo, het DELL of Dell Computer Corporation; Microsoft E COM-logo en Inspiron zijn Dell, Dellnet, Dellnet-logoet, DELL E COM-logoet og Inspiron er varemærker proprietary interest in the marks and

004VXD A00 P/N 04VXD Rev. A00

kennisgeving worden gewijzigd.  $\ensuremath{{\mathbb O}}$  2000 Dell Computer Corporation. All  $\ensuremath{{\mathbb O}}$  2000 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Ierland

> handelsmerken van Dell Computer Corporation; *Microsoft* en *Windows* zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Dell wijst elk belang in handelsmerken en namen van Augustus 2000

ændres uden forudgående varsel. © 2000 Dell Computer Corporation. © 2000 Dell Computer Corporation. Med enerett. Trykt i Irland.

August 2000

Dell, Dellnet, Dellnet-logoen, DELL E COM-logoen og Inspiron er varemerker for Dell Computer Corporation. Microsoft tilhørende Dell Computer Corporation. og Windows er registrerte varemerker for Microsoft og Windows er registrer varemærker tilhørende Microsoft Microsoft Corporation. Dell fraskriver seg eiendomsinteresser i varemerker og navn Corporation. Dell fraskriver sig al som tilhører andre. ejerinteresse i andre virksomheders August 2000 varemærker og navne.

Informasjonen i dette dokumentet kan Informationen i detta dokument kan förändras utan föregående meddelande © 2000 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt. Tryckt i Irland.

> Dell, Dellnet, logon Dellnet, logon DELL E COM, och Inspiron är varumärken som Microsoft och Windows är registrerade Corporation. Dell avsäger sig allt ägarintresse gällande varumärken och namn utöver sina egna.

support.dell.com



support.dell.com



Sluit de AC-adapter aan. Connect the AC adapter. Tilslutning af Anslut AC-adaptem. Koble til strømadapteren. vekselstrømsadapter.

connector has a plastic cover, | connector een plastic

an internal network adapter. computer geen interne

HINT: If your computer has a network PC Card, do not install it until you complete the operating system setup.

your computer does not have bescherming heeft, heeft uw computeren ikke en intern

u deze pas installeren als u het besturingssysteem hebt installationen af operativsystemet e

netwerkadapter.

geïnstalleerd.



Network Option	Optie Netwerk	Netværk	Nettverksalternativ	Nätverksalternativ
NOTICE: Do not connect a telephone cable to the network connector.	KENNISGEVING: Sluit geen	VIGTIGT! Tilslut ikke et	MERKNAD: Du må ikke	OBS! Koppla inte en
	telefoonkabel aan op de	telefonkabel til	koble en telefonledning til	telefonsladd till
	netwerkconnector.	netværksstikket.	nettverkskontakten.	nätverkskontakten.
If your computer has an internal network adapter, connect the network cable to the network connector. If the	Als uw computer een interne	Hvis computeren har en intern	Hvis datamaskinen har en	Om datorn har en intern
	netwerkadapter heeft, sluit u	netværksadapter, skal	intern nettverksadapter,	nätverksadapter ansluter du
	de netwerkkabel aan op de	netværkskablet tilsluttes	kobler du nettverkskabelen til	nätverkskabeln till
	netwerkconnector. Als de	netværksstikket. Hvis stikket	nettverkskontakten. Hvis	nätverkskontakten. Om

er plastovertrukket, har

netværksadapter.

kontakten har et plastdeksel, kontakten har ett plastskydd,

nätverksadapter.

operativsystemet.

har avslutat installationen av

har ikke datamaskinen en har datorn inte någon intern

et PC-kort for nettverk, må du nätverkskort för PC ska du ikke installere dette før du er inte installera det förrän du

intern nettverksadapter.

ferdig med å konfigurere

TIP! Hvis computeren har et netværks-PC Card, skal du ikke installere det, før

TIP: Als uw computer een netværk-pc-kaart heeft, moet ikke installere det, før

operativsystemet er afsluttet. operativsystemet.





Internal Modem Option	Optie Interne modem	Internt modem	Alternativ for internt modem	Internt tillvalsmode
If your computer has an internal modem, connect the telephone cable to the internal modem connector. If the connector has a plastic cover, your computer does not have an internal modem; check for a PC Card modem.	Als uw computer een interne modem heeft, sluit u de telefoonkabel aan op de interne modemconnector. Als de connector een plastic bescherming heeft, heeft uw computer geen interne modem. Controleer dan op een pc-kaartmodem.	Hvis computeren har et internt modem, skal telefonkablet tilsluttes det interne modemstik. Hvis stikket er plastovertrukket, har computeren ikke et internt modem. Kontroller, om der er et PC Card-modem.	Hvis datamaskinen har et internt modem, kobler du telefonledningen til kontakten for det interne modemet. Hvis kontakten har et plastdeksel, har ikke datamaskinen et internt modem. Da må du kontrollere om den har et PC-kortmodem.	Om datorn har ett intent modem ansluter du telefonsladden till den inte modemporten. Om porten ett plastskydd har datorn något internt modem. Kontrollera att modemet ä PC Card-modem.



PC Card Modem Option Option	e Pc-kaartmodem PC Card	-modem Alternativ f PC-kortmod	
Card modem, connect the modem cable to the PC Card modem connector, and connect the other end of the modem cable to the	computer een pc- odem heeft, verbindt u emkabel met de pc- odemconnector en t u het andere uiteinde modemkabel met de naansluiting.  Hvis computere Card-modem, s modemkablet t Card-modemsti anden ende af s skal tilsluttes te væggen.	en har et PC kal PC-kortmodem, koble ilsluttes PC kket, og den modemkablet Hvis datamaskinen h PC-kortmodem, koble in datamaskinen h PC-kortmodem til for PC-kortmodemet andre enden av ledni	nar et Om datorn har ett PC Card- modem ansluter du kontakten . Den PC Card-modemets port och ingen den andra till telefonjacket i





when prompted.

eller

op een toets als hierom wordt gevraagd.

Press the power button to turn on the computer.

Druk op de aan/uit-knop om turn on the computer.

Druk op de aan/uit-knop om ten de computer aan te zetten.

Tryk på tændknappen for at trykke strømknappen.

Slå på datamaskinen ved å trykke strømknappen.

Tryck på stömbrytaren om du vill sätta på datorn.

bedt om det.

HINT: The touch pad does not work when you first start the computer. Press a key the computer. Press a key the computer is the computer in the computer in the computer is the computer in the computer in the computer is the computer in the computer in the computer is the computer in the computer in the computer is the computer in the Tryck på en tangent när du Tryk på en tast, når du bliver | Trykk en tast når du blir bedt | uppmanas till det.





Follow the prompts on the screen to complete the Microsoft® Windows® operating system setup.

van het besturingssysteem Microsoft® Windows® te

voltooien.

Volg de aanwijzigingen op het scherm om de installatie Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen af Microsoft® Windows® Operativsystem.

Følg anvisningene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen av Microsoft® Windows®operativsystemet.

Följ uppmaningarna på skärmen när du fullfölja installationen av operativsystemet Microsoft® Windows®.